



Soluciones para revestimientos de paredes - Panel PALOPAQUE™ PVC

www.palram.com |  **Build On.** | palram@palram.com



Contenido

- PALOPAQUE™
- PALOPAQUE™ HYG
- Guías de instalación



Áreas de cocina



Pizzeria – UK

PALOPAQUE 2.5mm, Rojo + perfiles H&J



Coventry UK

PALOPAQUE 2.5mm, Verdes + varillas de soldadura



Industrial



Sala de servicio

PALOPAQUE HYG 2mm, Grey Cream Ral 9002 + perfiles H&J



Que has visto?

- PALOPAQUE™
- PALOPAQUE™ HYG
- PALOPAQUE™ Perfiles de conexión
- PALOPAQUE™ Varillas de soldadura



PALOPAQUE™





PALOPAQUE™

PALOPAQUE es un panel plano sólido de PVC.

Es muy fácil de elaborar, tiene excelentes cualidades y es usado en Impresión de carteles publicitarios e informativos y es ideal para varias aplicaciones industriales.





Beneficios principales

- ✓ Excelente resistencia química
- ✓ Alta resistencia al impacto
- ✓ Fácil de elaborar y formar
- ✓ Alta resistencia al fuego
- ✓ No es toxico
- ✓ Excelente aislamiento térmico y eléctrico
- ✓ Acabado brillante o mate
- ✓ Superficie lisa o en relieve



PALOPAQUE™

Standard Colours*



White



Beige
RAL 1015



Light Grey
RAL 7040



Dark Grey
RAL 7015



Black Soft
RAL 9004



Light Green
PAN 331C



Light Blue
PAN 291C

*The printed colors and the indicated PANTONE® and RAL designations are the closest match. The indices are presented only to give an approximate indication. To view the exact color, please request a sample chip from your PALRAM distributor.

Designer Colours**



101
RAL 1023



102
PAN 159C



103
PAN 153



104
PAN 149



105
PAN 155



106
RAL 9001



107
PAN 9185



108
RAL 7044



109
PAN 4725




201
PAN 201C



202
PAN 242C



203
RAL 4005



204
PAN 5215



205
PAN 1895



206
PAN 9023C



207
PAN 9022



208
RAL 9003



PALOPAQUE™

Standard PALOPAQUE™ Dimensions

Width x Length (mm)	Thickness (mm)
1220 x 2440	1 to 15
1000 x 2000	1 to 10
1500 x 3000	1 to 6

* Custom dimensions are available, subject to minimum quantity.

El espesor recomendado para aplicaciones de revestimiento es de 2 a 3 milímetros.



Aplicaciones

- Lugares públicos
 - Escuelas
 - Jardines de infantes
 - Transporte publico
- Industrias de alimentos
- Agricultura
- Industrial
- Centros de salud
 - Clínicas
 - Plantas farmacéuticas
 - Hospitales



Cocina escolar - UK



PALOPAQUE 2.5mm + perfil H&J



Pizzeria - UK



PALOPAQUE 2.5mm + Perfil H



PALOPAQUE 2.5mm Naranja y verde + Soldadura



Printed PALOPAQUE 2.5mm Blanco & Perfil H



Polideportivo - UK



PALOPAQUE 2.5mm + Soldadura



PALOPAQUE 2.5mm + Soldadura



Planta farmacéutica



PALOPAQUE 2mm Blanco + Perfiles H&J



Planta farmacéutica



PALOPAQUE 2mm Blanco + Perfiles H&J



PALOPAQUE™ HYG





PALOPAQUE™ HYG

Las demandas del mercado han creado la necesidad de materiales alternativos para el revestimiento de paredes en las instalaciones que necesitan mantener altos y estrictos estándares de higiene


PALOPAQUE™ HYG contienen iones de plata, conocidos por su actividad antiséptica.

Ni el tiempo, marcas o raspaduras afectaran a la eficiencia de las cualidades antisépticas del HYG


Como funciona la eliminación de microbios HYG?

1. PALOPAQUE


HYG es instalado en el revestimiento.




3. Los iones atacan a los microbios en la superficie



2. Los microbios se acercan al revestimiento de la pared, mientras que los iones se activan por la humedad.



4. El lavado del revestimiento con agua o cualquier otro liquido remueve los microbios muertos






Eliminación de microbios – Primera etapa

- Primera prueba lleva lugar en una amplia gama de microbios.
- Todas las pruebas se realizaron en un laboratorio neutral.
- Las pruebas se realizaron bajo las normas de JIS Z 2801

Porcentaje de microorganismos vivos antes y después de la exposición a PALOPAQUE HYG (24 horas)






Eliminación de microbios – Segunda etapa

- Pruebas en lugares expuestos a microbios
- Comparación de HYG con cerámicas y acero inoxidable
- Las pruebas fueron hechas en lugares donde las normas sanitarias son muy altas
- Todas las pruebas fueron hechas en laboratorios neutrales




Prueba en sala de operaciones





Prueba en sala de operaciones

Total de microorganismos vivos después de un periodo de 3 meses.








Prueba de superficie de trabajo en laboratorio

PALOPAQUE HYG es utilizado para cubrir las superficies de trabajo en un laboratorio microbiano.





Eliminación de microbios - seguimiento

- Dos veces los paneles fueron probados, 2008 & 2010
- Dos diferentes laboratorios
- Las dos pruebas fueron acuerdo a las normas JIS Z 2801
- Los paneles fueron probados en dos microbios:
 - *E. coli*
 - *Staphylococcus aureus*

24-OCT-2008 KYOTO BISEIBUTSU KENKYUSYO

6.Examination Result :

Test bacteria	Change in Bacterial Count Over Time					
	0hr(initial count)	24hrs-1	24hrs-2	24hrs-3	average	
<i>E.coli</i>	2.2×10^5	<10	<10	<10	<10	
<i>St.aureus</i>	1.7×10^5	<10	<10	<10	<10	

Examination Result (control)

Test bacteria	Change in Bacterial Count Over Time					
	0hr(initial count)	24hrs-1	24hrs-2	24hrs-3	average	
<i>E.coli</i>	2.2×10^5	1.0×10^7	1.8×10^7	1.2×10^7	1.3×10^7	
<i>St.aureus</i>	1.7×10^5	1.7×10^5	1.2×10^5	1.1×10^5	1.3×10^5	



Eliminación de microbios – JIS Z 2801

05-NOV-2010 OSAKA LABORATORIES

1. *Staphylococcus aureus*

	Antimicrobial products of plastic "PVC sheet(HYG grade)" manufactured by PALRAM Co.	
Volume of inoculum. (ml)	0.4	
Number of bacteria recovered from inoculated untreated specimen at zero contact time.	2.5×10^5	(250,000)
Number of bacteria recovered from inoculated untreated specimen after 24 hours incubation.	1.4×10^6	(1,400,000)
Number of bacteria recovered from inoculated treated specimen after 24 hours incubation.	<10	(<10)
Antibacterial activity value.	>5.1	



Eliminación de microbios – JIS Z 2801

05-NOV-2010 OSAKA LABORATORIES

2. *Escherichia coli*


	Antimicrobial products of plastic "PVC sheet(HYG grade)" manufactured by PALRAM Co.
Volume of inoculum. (ml)	0.4
Number of bacteria recovered from inoculated untreated specimen at zero contact time.	2.3×10^5 (230,000)
Number of bacteria recovered from inoculated untreated specimen after 24 hours incubation.	1.1×10^7 (11,000,000)
Number of bacteria recovered from inoculated treated specimen after 24 hours incubation.	<10 (<10)
Antibacterial activity value.	>6.0



Hospital Shower - UK



PALOPAQUE HYG 2.5mm + soldadura



PALOPAQUE HYG 2.5mm + perfil H



PALOPAQUE HYG 2.5mm + perfil h



PALOPAQUE HYG 2.5mm + perfiles H&J



Hospital - UK



PALOPAQUE HYG 2.5mm Blanco + perfiles de soldadura &J



Sala de operaciones



PALOPAQUE HYG 2mm Beige RAL 1015 + soldadura




Guías de instalación

- [Revestimiento completo + imagen de perfil de instalación](#)
- [Preparación general – Antes de empezar](#)
- [Ranurado y flexión \(esquina\)](#)
- [Instalación mediante superposición de perfil PVC](#)
- [Instalación mediante soldadura de varilla](#)

Press on a title if you chose to go there directly



Instalación completa de pared



[Back to content list](#)



Nota importante

Palopaque/Palopaque HYG se expanden y contraen con los cambios de temperatura.

Se debe permitir que los materiales se adapten a la temperatura ambiental (min. 24 horas) antes de comenzar la instalación



Instalación de revestimientos – Antes de empezar

Preparación de la pared 1/3

GENERAL

Examine las paredes que van a recibir el revestimiento. Las paredes deben estar limpias, lisas, secas y libres de cualquier aceite o restos de pintura antes de comenzar el trabajo.

Paneles o paredes de Yeso

Los paneles de yeso nuevo debe ser lisos.

Cuando haya terminado, todas las superficies deben limpiarse para eliminar el polvo.

Yeso nuevo debe dejarse secar un mínimo de 30 días.

[Back to content list](#)



Preparación de la pared 2/3

Cemento

Todos las paredes de cemento deben ser niveladas con material de relleno adecuado.

Superficies pintadas

En las superficies pintadas debe hacerse la prueba de adherencia.

Puede ser que la pintura tenga que ser quitada o sellar con masilla a base Agua



Preparación de la pared 3/3

Paredes existentes

Al instalar sobre materiales ya existentes paredes empapeladas, toda la superficie debe ser inspeccionada para asegurar la correcta adhesión a la superficie de la pared.

Cualquier área que no este bien pegada debe ser retirada o reparada en caso de que sea necesario.

Los revestimientos de las paredes ya existentes deben ser limpiados con un detergente suave y luego secarse.



Instalación de revestimientos – Antes de empezar

En la Pared 1/2

Yeso

Las paredes deben estar selladas / preparadas utilizando materiales adecuados.

Yeso pintado

En paredes pintadas se deberá comprobar la adherencia como se describió anteriormente en la sección de preparación de la pared. Si la pintura no constituyen una base aceptable para la adhesión, las áreas deben ser removidas y preparadas a base de materiales adecuados.

[Back to content list](#)



Instalación de revestimientos – Antes de empezar

En la Pared 2/2

Cemento, bloques de cemento, paneles de madera, madera contrachapada o similares

Estas superficies deben ser niveladas con relleno adecuado.

Cubierta flexible o rígida sobre pared de yeso

El revestimiento existente de la pared debe estar limpio y su instalación debe ser asegurada antes de instalar el revestimiento de las paredes Palopaque. No es necesaria una mano de pintura para estas superficies.

Nota: Las pruebas de adhesivo están bajo responsabilidad del contratista en el lugar

[Back to content list](#)



Instalación de revestimientos – Antes de empezar

Preparación del panel

No retirar el polietileno hasta el fin de la instalación

Preparar el primer panel haciendo los recortes necesarios para adaptarse a la esquina interior.

Recuerde dejar un pequeño espacio alrededor de los marcos de puertas y ventanas, techos y zócalos. Use una regla para asegurarse de cortes ordenados.

Coloque el panel con el lado interno hacia arriba y limpie el panel con un paño limpio y húmedo para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad.

Ahora está listo para aplicar el adhesivo.

[Back to content list](#)



Instalación de revestimientos – Antes de empezar

La instalación

Instalación de piso a techo

Establecer una línea vertical que se encuentra en el borde del primer panel.

Esto servirá como punto de partida para el recubrimiento de paredes para ser instalado en la pared y asegurará que los siguientes paneles se instalarán a la par.

Establecer una línea vertical al comienzo de cada nueva instalación de revestimiento de paredes.


instalación Zócalos

Establecer una línea de nivel a la altura especificada en toda la longitud.

Instale el recubrimiento de paredes, alineando el borde superior de esta línea.


Una nueva línea debe ser establecida para cada nueva instalación.

[Back to content list](#)




Mida la distancia desde el borde del panel a la esquina, colóquelo en la superficie de trabajo y asegurar.

[Back to content list](#)




Trazar la línea para que el panel sea doblado en la parte trasera del panel Palopaque

[Back to content list](#)




Se recomienda preparar una ranura en la parte trasera, previo a la flexión, a lo largo de la línea marcada. La profundidad no debe exceder la mitad del espesor del panel.



Para esquina interna se debe apoyar la ranura en una esquina de una mesa recta y usar secador industrial para ablandar la ranura.

Una vez que se ablanda la zona doblar para recibir el ángulo deseado




Para esquina externa se debe apoyar la ranura en una esquina de una mesa recta y usar secador industrial para ablandar la ranura.

Una vez que se ablanda la zona doblar para recibir el ángulo deseado




Guía de instalación - Perfiles

Perfil J- Palram



Perfil H - Palram



[Back to content list](#)



Guía de instalación - Perfiles

La instalación

Instalación de piso a techo

Establecer una línea vertical que se encuentra en el borde del primer panel.

Esto servirá como punto de partida para el recubrimiento de paredes para ser instalado en la pared y asegurará que los siguientes paneles se instalarán a la par.

Establecer una línea vertical al comienzo de cada nueva instalación de revestimiento de paredes.

instalación Zócalos

Establecer una línea de nivel a la altura especificada en toda la longitud.

Instale el recubrimiento de paredes, alineando el borde superior de esta línea.

Una nueva línea debe ser establecida para cada nueva instalación.


[Back to content list](#)



Use una espátula dentada de 3 mm para aplicar el adhesivo a la zona de la superficie de la pared , se debe completar en el tiempo de secado del adhesivo. Asegúrese de que toda el área recibe una capa uniforme.


Evite que el adhesivo se seque demasiado!

[Back to content list](#)



Si un adhesivo de doble cara es la clase que usted utiliza aplique el adhesivo de la misma manera en la parte posterior del Palopaque. **Evite que el adhesivo se seque demasiado!**


[Back to content list](#)



Si es usado un perfil H
instálelo antes de
instalar el primer perfil
a lo largo de la línea
previamente dibujada




Guía de instalación - Perfiles




Coloque el primer panel de Palopaque

[Back to content list](#)




Presione en la superficie del panel para asegurar una buena adhesión y para extraer el aire atrapado


[Back to content list](#)




Coloque la base de perfil H,
Coloque el próximo panel y
repita la acción hasta la
esquina.



Coloque el panel anteriormente plegado y siga instalando como fue anteriormente explicado.




En cuanto todos los paneles sean colocados despegue de los bordes 2cm de la lamina protectora (polietileno)



Coloque las tapas del perfil en las bases con un mazo de goma

[Back to content list](#)



Despegue la lamina protectora después de que **todos los demás trabajos en el sitio hayan sido terminados**

[Back to content list](#)



Guía de instalación - Soldadura

[Back to content list](#)



Guía de instalación - Soldadura

La instalación

Instalación de piso a techo

Establecer una línea vertical que se encuentra en el borde del primer panel.

Esto servirá como punto de partida para el recubrimiento de paredes para ser instalado en la pared y asegurará que los siguientes paneles se instalarán a la par.

Establecer una línea vertical al comienzo de cada nueva instalación de revestimiento de paredes.

instalación Zócalos

Establecer una línea de nivel a la altura especificada en toda la longitud.

Instale el recubrimiento de paredes, alineando el borde superior de esta línea.

Una nueva línea debe ser establecida para cada nueva instalación.


[Back to content list](#)



Use una espátula dentada de 3 mm para aplicar el adhesivo a la zona de la superficie de la pared , se debe completar en el tiempo de secado del adhesivo. Asegúrese de que toda el área recibe una capa uniforme.

Evite que el adhesivo se seque demasiado!


[Back to content list](#)



Si un adhesivo de doble cara es la clase que usted utiliza aplique el adhesivo de la misma manera en la parte posterior del Palopaque.


No permita que el adhesivo se seque demasiado!

[Back to content list](#)




Coloque el primer panel de Palopaque


[Back to content list](#)



Se aconseja colocar una cinta de unión (dos caras adhesivas) entre la pared y los paneles para creará un traslape menor.




Al instalar los paneles se debe dejar una brecha de 2mm para la soldadura.



Presione en la superficie del panel para asegurar una buena adhesión y para extraer el aire atrapado


Deje una brecha de 2mm completamente seca y limpia de pegamento o cualquier otro material



En cuanto todos los paneles sean colocados, antes de la soldadura, despegue de los bordes 2cm de la lamina protectora




Guía de instalación - Soldadura




Para la soldadura de los paneles use una varilla de soldadura de Palram a una temperatura de 140°C

[Back to content list](#)



Con un cuchillo de corte especial ir a lo largo de la varilla de soldadura dos veces. La primera vez después de terminar la soldadura, esperar por lo menos 10 minutos y volver a repetir la acción.



Despegue la cinta protectora después de que **todos los demás trabajos en el sitio hayan sido terminados**

Gracias.